


TOSHIBA

HANDLEIDING

R32 or R410A

INVERTER

NEDERLANDS



Scan de QR-CODE voor toegang tot de installatiehandleiding en gebruikershandleiding op de website.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Handleidingen zijn beschikbaar in AR/BG/CZ/DA/DE/EL/EN/ES/ET/FI/FR/HR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/RU/SK/SL/SV.



AIRCONDITIONER (GESPLITST TYPE)

Voor algemene toepassingen

Binnenmodule

RAS-B10N4KVRG-E1

RAS-B13, B16N4KVRG-E

Buitenmodule

RAS-10, 13, 16J2AVSG-E1

1129850216A

1 DISPLAY BINNENMODULE



- ① ECO (Wit)
- ② Wi-Fi-toegang (Wit)
- ③ PURE (Wit)
- ④ Timer (Wit)
- ⑤ Bedrijfsstand
- Koelen (Blauw)
- Verwarmen (Oranje)

• Helderheid van het display kan worden aangepast, volg procedure bij ⑪.

2 VOORBEREIDSELEN

Filters gereed maken voor gebruik


1. Open het luchtinlaatrooster en verwijder de luchtfilters.
2. Bevestig de filters. (voor details, zie installatiehandboek)

Batterijen plaatsen (bij draadloze bediening)

1. Schuif het deksel van het batterijvak.
2. Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en houd daarbij rekening met de (+) en (-) aanduidingen.

Terugzetten van de afstandsbediening

1. Verwijder de batterijen.
2. Druk op .
3. Leg de batterij in.



3 LUCHTSTROOMRICHTING


1	Druk op : Beweeg het blaasrooster in de gewenste verticale richting.	
2	Druk op : Verplaats de lamellen in de gewenste verticale richting.	
3	<p>SWING kan worden geselecteerd met de knop MENU </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verticaal zwenken (Op/neer) • Horizontaal zwenken (heen-weer) • HADA Care Flow

Opmerking:

- Verplaats de lamellen niet met de hand of op een andere wijze.
- Het rooster wordt automatisch ingesteld, zodra de bedrijfsmodus ingeschakeld wordt.

4 AFSTANDSBEDIENING

- ① Infraroodsignaalzender
- ② Knop Starten/Stoppen
- ③ Knop voor het selecteren van de stand
- ④ Temperatuurknop
- ⑤ Knop voor de ventilatorsnelheid
- ⑥ Knop voor het selecteren van menu
- ⑦ Knop lamellen Op-neer instellen
- ⑧ Knop lamel Heen-weer
- ⑨ Check-knop*
*Controle-knop onder batterijkap



5 KOELEN / ALLEEN VENTILATEREN

1. Druk op : Kies Koelen of Alleen Ventilatoren .
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Alleen ventilatoren: Geen temperatuurindicatie
3. Druk op : Kies AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH of Quiet .

6 AUTOMATISCHE WERKING

Voor automatisch selecteren van koelen, verwarmen of alleen ventilatoren.

1. Druk op : Selecteer Auto A.
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Druk op : Selecteer AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH of Quiet .

7 VERWARMEN en 8°C

1. Druk op : Selecteer Verwarmen .
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min = 5°C, Max = 30°C.
* Temperatuurbereik 5-16°C is stand Verwarmen met 8°C en een lager energieverbruik
3. Druk op : Selecteer AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH of Quiet .

Opmerking: In stand 8°C (temperatuurbereik 5-16°C), kunnen enkele functies, zoals QUIET, Hi POWER, TIMER OFF, niet worden gebruikt.

8 DROGEN


Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.

1. Druk op : Kies Droge lucht .
2. Druk op : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.

Opmerking: In de stand Drogen is de ventilatorsnelheid ingesteld op Alleen Automatisch.

9 INSTALLATIE VAN MENU

Selecteer meer instellingen van de Airconditioner, zoals selecteren van Lamel, Hi POWER, OFF-Timer en andere functies met de knop MENU



9.1 WERKING LOUVER SWING EN HADA CARE FLOW



Comfortabele luchtstroom kan worden geselecteerd.

Knop voor het zwenken van de lamel:

- De luchtstroom wordt automatisch in verticale en horizontale richting gestuurd door de lamel.

HADA Care Flow Bediening:


- Een luchtstroom op het plafond gericht geeft een indirecte luchtstroom op het lichaam en een goede verdeling van temperatuur in het vertrek.

Opmerking:

- In de stand HADA Care Flow kunt u de knop FIX niet gebruiken.

Instelling werking Louver Swing en HADA Care Flow

- Druk op de knop MENU voor menuselectie.




Alleen de driehoek knippert

Zolang het driehoekteken knippert kunt het menu kiezen met de knop TEMP.




- Kies Louver (Lamel) door weer op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar in plaats daarvan knippert de in te stellen functie.



Alleen functie knippert

- Selecteer Louver Swing (Lamel zwenken) of HADA Care Flow met een druk op knop TEMP.



H.DA


- U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Alleen driehoek knippert
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken .

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.



Menuselectie wordt afgesloten en het normale display verschijnt (geen driehoekteken en functie die knipperen).

9.2 SILENT (Buitenmodule)



Laat de buitenunit in de stille stand werken zodat u en uw burens 's nachts goed kunnen slapen. Met deze functie wordt het verwarmen (of koelen) geoptimaliseerd zodat dergelijke stille werking mogelijk is. Voor de stille werking kunnen twee standen worden gekozen (Stil 1 en Stil 2). Er zijn drie instelparameters: Standaardniveau > Stil 1 > Stil 2

Stil 1:



- Hoewel het toestel stil werkt, heeft verwarmen (of koelen) nog steeds prioriteit zodat er voldoende comfort geboden wordt in de ruimte.
- Deze instelling biedt een perfect evenwicht tussen het verwarmen (of koelen) en het geluidsniveau van de buitenunit.

Stil 2:




- Indien het geluidsniveau van de buitenunit absolute voorrang krijgt, gaat verwarmen (of koelen) ten koste van het geluidsniveau.
- Met deze instelling wordt het maximale geluidsniveau van de buitenunit beperkt tot 4 dB(A).

Opmerking:


- Als u de stille werking activeert, is het mogelijk dat het toestel onvoldoende verwarmt (of koelt).

Instelling stil


1. Druk op de knop MENU voor menuselectie.





Zolang het driehoekteken knippert kunt het menu kiezen met de knop TEMP.




2. Kies STIL door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de ingestelde functie knippert.



3. Selecteer STIL door op knop TEMP. te drukken.




4. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken .

5. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.




9.3 Hi POWER


Hi-P

Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een snellere koeling of verwarming (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY).

1. Druk op de knop MENU en selecteer Hi POWER door op de knop TEMP. te drukken.




2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken .

3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.




9.4 WERKING IN DE STAND ECO


ECO

Voor het automatisch regelen van de temperatuur in het vertrek ten behoeve van energiebesparing (behalve in de stand DRY en FAN ONLY).


1. Druk op de knop MENU en selecteer ECO door op de knop TEMP. te drukken.



2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.



Opmerking:

- Functie Koelen actief; de ingestelde temperatuur stijgt gedurende 2 uur automatisch met 1 graad per uur (maximaal 2 graden stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.

9.5 FIREPLACE (OPEN HAARD)



De ventilator van de binnenmodule blijft voortdurend blazen in de stand Thermo Uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert. Er zijn drie instelparameters:
Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Open Haard 1:



- Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule blijven draaien op dezelfde snelheid als eerder door de eindgebruiker is geselecteerd.


Open Haard 2:




- Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule op superlage snelheid blijven draaien, dat is geprogrammeerd in de fabriek.

Instelling Open Haard


- Druk op de knop MENU en selecteer OPEN HAARD door op de knop TEMP. te drukken.




- Selecteer OPEN HAARD door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.



- Selecteer OPEN HAARD door op knop TEMP. te drukken.




- U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken.

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.



Opmerking:


- Wanneer in de stand Verwarmen Fireplace (Open Haard) is ingeschakeld zal de ventilator van de binnenmodule altijd draaien en zult u mogelijk een koud briesje voelen.
- Open Haard werkt alleen in de stand Verwarmen.
- Open Haard werkt niet in combinatie met het IMS multi-systeem.

9.6 TIMER OFF




De TIMER OFF wanneer de airconditioner werkt.


- Druk op de knop MENU en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.




- Selecteer TIMER door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.



- Selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken. U kunt de functie TIMER OFF instellen van 0,5 tot 12 uur.




- Controleer de selectie van TIMER OFF door op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken.

- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.




Opmerking:


- De instelling wordt opgeslagen voor de dezelfde functie de volgende keer.

TIMER OFF annuleren


- Druk terwijl TIMER OFF is ingesteld (nr. 5) op de knop MENU button en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.



- TIMER OFF wordt geannuleerd wanneer u nogmaals op de knop MENU drukt.



- Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.




9.7 PURE (IONIZER) WERKING


PURE

De efficiëntie van het vangen van in de lucht zwevende onzuiverheden wordt vergroot door Ionizer. Verontreinigingen zoals bacteriën, geur, rook, stof en virussen worden door Ionizer gevangen en gedeactiveerd.

1. Druk op de knop MENU en selecteer PURE door op de knop TEMP. te drukken.




2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken.

3. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.



Opmerking:

- De werking van Ionizer verwijdert niet schadelijke stoffen uit sigarettenrook (koolmonoxide, enz.). Open regelmatig een raam om te verluchten.
- Bij een opeenhoping van vuil of bij veel rookontwikkeling, of in een zeer vochtige omgeving zal Ionizer misschien niet goed functioneren. Als dat het geval is kunt u het beste de airconditioner schoonmaken en vervolgens goed laten drogen voor u het apparaat weer inschakelt.


9.8 SELECTIE VAN DE STROOMVOORZIENING

P-SEL


Deze functie wordt gebruikt als hoofdstroomonderbreker samen met andere elektrische apparaten wordt gebruikt. U kunt het maximale spannings- en stroomverbruik beperken tot 100%, 75% of 50% met de knop VOEDINGSELECTIE. Hoe lager het percentage, hoe meer energie er bespaard wordt en hoe langer de levensduur van de compressor.

Opmerking:


- Daar de functie VOEDINGSELECTIE de maximum stroomtoevoer beperkt, kan er mogelijk onvoldoende koel- of verwarmingscapaciteit zijn.
1. Druk op de knop MENU en selecteer POWER-SEL door op de knop TEMP. te drukken.




2. Selecteer de instelling POWER-SEL door nogmaals op de knop MENU te drukken.



3. Selecteer het niveau van POWER-SEL door op de knop TEMP. te drukken.




4. Controleer de selectie van POWER-SEL door op de knop MENU te drukken.



Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van menuselectie en knippert het driehoekteken.


5. Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren en op de knop MENU te drukken.



10 HANDMATIG ONTDOOIEN

De warmtewisselaar van de buitenmodule ontdooien in de functie Verwarmen.

- Houd **MENU** 5 seconden ingedrukt, dan verschijnt op het display van de afstandsbediening **dF** als afbeelding ① gedurende 2 seconden.



11 DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN

Hiermee kunt u de helderheid van de verlichting van het display verminderen of de verlichting uitschakelen.

1. Druk op **FAN** en houd 3 seconden ingedrukt tot het helderheidsniveau wordt weergegeven (**d0**, **d1**, **d2** of **d3**) verschijnt op het display van de afstandsbediening en laat dan de knop los.
2. Druk op **TEMP.** (Hoger Of) en stel de helderheid af op een van de 4 niveaus.

LCD-scherm van de afstandsbediening	Bedieningsscherm	Helderheid
d3	Verlichting brandt op volle helderheid.	100%
d2	Verlichting brandt op 50% van de helderheid.	50%
d1	Verlichting brandt op 50% van de helderheid en het bedieningslampje dooft.	50%
d0	Alle lampjes zijn gedoofd.	Alles gedoofd

- Als **d1** of **d0** ingesteld is, licht het lampje 5 seconden op en dooft het vervolgens.

12 INSTELLING FUNCTIE AUTOMATISCHE HERSTART

Dit product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch opnieuw kan starten in dezelfde stand als voor de stroomuitval.

Informatie

Bij het verzenden van het product is de functie voor Automatisch Opnieuw starten niet ingeschakeld (stand OFF). U kunt deze functie desgewenst ON.

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (ON)

- Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt (3 pieptonen klinken en het lampje OPERATION knippert 5 keer 5 seconden lang).

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (OFF)



- Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt (3 pieptonen maar lampje OPERATION knippert niet).

Opmerking:

- AUTO RESTART OPERATION wordt niet geactiveerd als de ON-timer of de OFF-timer zijn ingesteld.

13 FUNCTIE ZELFREINIGING (ALLEEN BIJ KOELEN EN DROGEN)

Om slechte geuren door vocht in de binnenmodule te voorkomen.

- Als de  knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens "Koelen" of "Drogen", blijft de ventilator nog 30 minuten werken en stopt daarna automatisch. Hierdoor zal het vocht in de binnenmodule gaan afnemen.
- Druk binnen 30 seconden meer dan 2 keer op de  als u het apparaat wilt stoppen.

14 TIJDELIJK WERKING

Wanneer de afstandsbediening zoek is of de batterijen leeg zijn




- Met een druk op de RESET knop kan het toestel aan en uit worden geschakeld zonder gebruik te maken van de afstandsbediening.
- De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATIC-bedrijf ingesteld, de ingestelde temperatuur is 24°C en de snelheid van de ventilator staat op automatisch.




15 A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING

Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binnenmodule, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.

Instelling afstandsbediening B.

- Druk op de knop RESET op de binnenmodule als u de airconditioner wilt ON.
- Richt de afstandsbediening op de binnenmodule.
- Druk op de -knop en houd deze ingedrukt op de achterzijde van de afstandsbediening. Op de display wordt "00" weergegeven. (Afbeelding ①).
- Druk tegelijkertijd op  en . In het display verschijnt nu "B" en "00" verdwijnt en de airconditioner wordt OFF. De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen. (Afbeelding ②).

- Opmerking:**
- Herhaal de bovengenoemde stap en stel de afstandsbediening in op A.
 - Op afstandsbediening A verschijnt geen "A" in het display.
 - De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de afstandsbediening is A.



16 WERKING EN PRESTATIES


- Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende 3 minuten kan worden gestart nadat het plotseling werd herstart of ON.
- Voorverwarmen: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begint te verwarmen.
- Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur bereikt, wordt het ventilatoroerental automatisch verlaagd en stopt de buitenmodule.
- Automatisch ontdooien: Bij het ontdooien werken de ventilatoren niet.
- Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen afgegeven. Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een verwarmingstoestel samen met de airconditioning.
- Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze niet is blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke.
- Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/ krimpung van kunststof.

Opmerking: Pun 2 tot 6 voor verwarmingsmodel

Gebruiksomstandigheden voor de airconditioner

Temp.	Buitentemperatuur	Kamertemperatuur
Verwarmen	-15°C ~ 24°C	Minder dan 28°C
Koelen	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Drogen	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 ONDERHOUD

 Schakel eerst de stroomonderbreker uit.

Binnenmodule en afstandsbediening

- Reinig de binnenmodule en de afstandsbediening met een vochtige doek indien nodig.
- Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch behandeld stofdoek.

Luchtfilters

Om de 2 weken reinigen.

- Open het luchtinlaatrooster.
- Verwijder de luchtfilters.
- Reinig ze met een stofzuiger of was ze en droog ze.
- Plaats de luchtfilters weer en sluit het luchtinlaatrooster. (Takana il manottosaleikkō)

18 STORINGEN VERHELLEN (CONTROLES)

Toestel werkt niet.	Gebrekkige koeling of verwarming.
<ul style="list-style-type: none"> De hoofdschakelaar staat af. De stroomonderbreker werd geactiveerd om de stroomvoorziening te onderbreken. Geen stroom. ON timer is ingesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> De filters zitten vol stof. De temperatuur is niet correct ingesteld. Deuren of vensters staan open. De luchtuitlaat of -inlaat van de buitenmodule is afgesloten. Het ventilatoroerental is te laag ingesteld. Werksstand FAN of DRY. Functie VERMOGENSELECTIE is ingesteld op 75% of 50% (Deze functie is afhankelijk van de afstandsbediening).

19 VERBINDING MET DRAADLOZE LAN

Toshiba Home AC Control

Ga naar de app store op uw toestel en download en installeer de applicatie Toshiba Home AC Control.



Applicatie

Zoekwoord : Toshiba Home AC Control

Ondersteuning applicatie Toshiba Home AC Control




iOS : 9,0 of later.



Android : Versie 5,0 of later.

Over Toshiba Home AC Control

1. Met Toshiba Home AC Control kan de AC met een Smartphone of tablet (mobiel toestel) via een internet-verbinding worden bediend.
2. Overall regelen van de airconditioner mogelijk, bedieningssoftware die werkt op een Cloud-systeem en mobiel toestel, bediening van het apparaat kan via een internet-verbinding worden ingesteld en bewaakt.
3. Iedereen kan het apparaat regelen, 1 Draadloos adapter maximaal 5 gebruikers (1 e-mailadres geregistreerd)
4. Multi AC-systeemregeling, 1 gebruiker kan 10 AC bedienen.
5. Groepsregeling
 - 5.1 Klant kan 3 groepen AC aanmaken en regelen.
 - 5.2 Klant kan max. 10 AC per groep regelen.




Opmerking:


1. Adapter kan slechts 1 e-mailadres registreren, bij registratie met een nieuw e-mailadres vervalt hij het dan geregistreerde e-mailadres.
2. 1 email-adres kan worden gebruikt met 5 registreerde mobiele toestellen voor het regelen van dezelfde AC.

Procedure voor registratie


Open een applicatie en volg de procedure voor registratie van een gebruiker.




① Tab Register.




② Voer e-mailadres in.



③ Selecteer land.




④ Voer gebruikersnaam in.




⑤ Voer wachtwoord in van 6-10 tekens, een combinatie van letters en cijfers.



⑥ Bekijk de voorwaarden en condities.




⑦ Bevestig de informatie.




⑧ Informatie wordt doorgestuurd naar e-mailadres, bevestig de informatie door op de link te klikken.

Login bij de applicatie Toshiba Home AC Control.


- 1 Sluit het draadloze adapter aan op de A/C en schakel in.



Ingebouwd type , Draadloze adapter al geïnstalleerd met unit.



- 2 Open de applicatie en selecteer Log in.




- 3 Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.





- 4 Login gelukt.

Voeg draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control.



- 1 Selecteer "Add AC (Adapter)" (Voeg AC (Adapter) toe) vanaf scherm hierboven.



- 2 Selecteer aansluitmethode AC (adapter).


Ingebouwd Draadloos adapter
Activeer Draadloos adapter met afstandsbediening en Automatische login.

***Opmerking**

1. Bij wijziging van Wi-Fi-router of e-mailadres voor registratie moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd en het draadloze adapter weer worden toegevoegd (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening voor actieve stand AP).
2. Bij wijziging van het draadloze adapter voor gebruik met een andere A/C, moet een reset naar instellingen af-fabriek worden uitgevoerd en moeten de gegevens van een ander Draadloos adapter worden verwerkt (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening en selecteer "rb").



Voeg draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control.

③ AC (adapter) aansluiten.



④ Actief Draadloos adapter door Afstandsbediening.



Houd de MODE-knop 5 seconden ingedrukt.





Merkteken draadloze LED knippert wanneer stand AP actief is




⑤ Verbinding maken met Home Wi-Fi-Router.



⑥ A/C toevoegen beëindigd.




⑦ Verbinding maken gelukt.




Het LED-lampje Draadloos knippert niet meer.

Applicatie Toshiba Home AC Control

Home-scherm



Instelling stand en conditie.



Standeselectie voor applicatie Toshiba Home AC Control.

Geeft 5 bedieningsstanden



* Deze "Stand Verwarmen" is alleen beschikbaar voor de Wärmepomp.

Instelling in bedieningsstand.

Standselectie

Tab voor selectie van AC

Weekschema

OFF-ON-timer ingesteld

Temperatuur ingesteld

Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

Instelling van ventilatorsnelheid

Lamellen instellen

Speciale functie

OFF-ON-timer ingesteld 0,5 - 12 u.

ON-timer ingesteld vanaf Alleen Off-stand


Off-stand

Groepsbediening.


Maximaal 3 groepen

1 Groep maximaal = 10 units.


Groep toevoegen



AC toevoegen aan groep



AC wissen uit groep



Wekschema ingesteld.

Dagselectie
Maandag - Zondag

Wekschema van alle AC-units

Wekschema van alle AC-units

Tijdselectie

Wekschema ingesteld voor elke unit

Standeselectie

Selecteer programma voor activering door vinkje in selectievakje

Wekschema geannuleerd


Wekschema ingesteld en geactiveerd

Wekschema ingesteld maar niet geactiveerd


Wekschema niet ingesteld

Energiebewaking


Selecteer vertrek voor Energiebewaking






1 Selecteer Energiebewaking








2 Display van Energiebewaking



Kostenberekening en valuta instellen




Selecteer display van Energiebewaking



Exporteer gegevens en verstuur per e-mail

- Het stroomverbruik dat wordt weergegeven is slechts een schatting, aangezien het eenvoudig wordt berekend. Het kan soms verschillen van het resultaat gemeten door de krachtmeter.

Raadpleeg bij problemen het menu Help.



Opmerking:


- De Draadloze Adapter moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en weggehaald door een bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur.
- Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de apparatuur niet goed functioneert.

20 PLAATSIING VAN DECORATIEF DOEK

Het decoratieve doek voor afdekking van het luchtinlaatrooster van de binnenmodule vindt u bij de accessoires. U kunt dat desgewenst gebruiken. Voor de plaatsing gaat u als volgt te werk.


1. Verwijder het luchtinlaatrooster.

Open het luchtinlaatrooster naar boven en trek het naar u toe. Zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.





2. Breng het doek dat u wilt gaan plaatsen in gereedheid.

3. Plaats het doek in de linker- en rechterzijde van het luchtinlaatrooster. Bevestig de beide delen van de klittenband volledig op elkaar. Zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.



4. Plaats het doek in de bovenzijde en de onderzijde van het luchtinlaatrooster. Bevestig de beide delen van de klittenband volledig op elkaar. Zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond.




5. Plaats het luchtinlaatrooster door de handelingen van 1 in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Opmerking:

- U kunt het doek alleen goed strak op het luchtinlaatrooster zetten als u de bevestiging met het klittenband op juiste wijze uitvoert.

Onderhoud en houdbaarheid

- Reinig wanneer stof in het decoratieve doek blijft zitten of het bedekt.
- Ga extra voorzichtig te werk wanneer u het decoratieve doek reinigt.
- Maak het decoratieve doek schoon met de stofzuiger en een zuigmond met zacht haar die u gebruikt voor het reinigen van meubilair of gordijnen.



- Als het decoratieve doek zwaar vervuild is, breng het dan naar een stomerij of was het op de hand met warm water apart van andere kledingstukken (om het doorlopen van kleuren te vermijden) en laat het doek aan de lijn drogen in de schaduw.

Opmerking:

- Schakel de airconditioner uit "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact voor u het luchtinlaatrooster en het decoratieve doek losneemt.
- Let er vooral op dat het decoratieve doek helemaal droog is voor u het weer op het luchtinlaatrooster plaatst.
- Stop het decoratieve doek niet in de vaatwasser, wasmachine, centrifuge, oven, magnetron en hang het niet op bij open vuur.

OPGELET

- Als u het decoratieve doek wast, kan dat gevolgen hebben voor het uiterlijk en voor de pasvorm ervan.
- U kunt het beste het stof van het decoratieve doek verwijderen met een stofzuiger.

TOSHIBA